



Drogi Kliencie,

Jest nam bardzo miło, że dokonałeś wyboru kupna naszego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkownika. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania urządzenia zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia urządzenia. Instrukcję użytkownika radzimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania urządzenia.

Producent w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub nieodpowiednim, niewłaściwym lub absurdalnym użyciem.

Środki ostrożności

- Tej patelni grillowej można używać tylko na płytach indukcyjnych.
- Używaj ją tylko na elastycznych strefach gotowania o rozmiarze podobnym do patelni grillowej.
- Przed użyciem upewnij się, że podstawa patelni grillowej jest płaska.
- Gotowanie bez nadzoru na płycie grzejnej z użyciem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i może spowodować pożar.
- OSTRZEŻENIE: Dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, dzieci należy chronić przed dostępem do urządzenia.
- Patelnia grillowa pozostanie gorąca po wyłączeniu strefy grzejnej.
- Do obsługi patelni grillowej używaj rękawic żaroodpornych.
- Nie kładź szklanych przedmiotów na gorących powierzchniach.
- Producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższego opisu oraz nieprzestrzegania norm zapobiegania wypadkom.

Konserwacja

- Po użyciu pozwól patelni grillowej całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.
- Czyścić gorącą wodą z dodatkiem lub bez detergentu do mycia naczyń. Namocz czystą szmatkę w gorącej wodzie i dokładnie wyczyść. Aby dobrze wyczyścić między rowkami, nawiń na palec szmatkę i wytrzymaj wzdłuż rowka. Raz na jakiś czas wypłucz szmatkę.
- Następnie osusz patelnię grillową czystą szmatką.

Wyłączny dystrybutor:

FHU TAURUS
UL. Sportowa 12 B lok. 1
05-270 Marki
kontakt@nodor.com.pl
www.nodor.com.pl
tel. 504801814
tel. 518196616