




STREAM





F* - Ten rozmiar jest obecny tylko dla wentylatorów z opcją zaworu zwrotnego.

| Model | d | A | B | X | Y | C | E | F* |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| STREAM 100 | 100 | 151 | 151 | 110 | 110 | 33 | 70 | 6 |
| STREAM 120 | 120 | 181 | 181 | 130 | 130 | 33 | 69 | 6 |

PRZEZNACZENIE

Wentylator elektryczny okablowania osiowego gospodarstwa domowego, wentylator elektryczny okablowania osiowego listu przewozowego jest przeznaczony do usuwania nieprzyjemnych zapachów i nadmiaru wilgoci z toalet, łazienek, a także z innych małych pomieszczeń, które wymagają wentylacji.



UWAGA!

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub intelektualnych lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane o konieczności korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

Wymagania bezpieczeństwa

W zależności od rodzaju ochrony przeciwporażeniowej wentylatory należą do urządzeń klasy II (220-240V ~ 50/60 Hz). Podczas podłączania wentylatorów do sieci prądu przemiennego o częstotliwości 60 Hz, charakterystyka techniczna może ulec zmianie. Skonsultuj się z producentem. Warunki pracy wentylatorów od +1 do +40°C. Stopień ochrony obudowy urządzeń elektrycznych przed wnikaniem ciał stałych i wody zgodnie z IEC 60529 - IP24. Stopień ochrony IP jest zapewniony pod warunkiem, że przyrząd jest ustawiony w normalnej pozycji roboczej.



UWAGA!

- Podłączenie wentylatorów wykonują specjaliści - elektrycy, którzy posiadają specjalne zezwolenie na wykonywane prace. Zabrania się pracy wentylatorów poza określonym zakresem temperatur (od +1°C do +40°C).
- Zabrania się instalowania wentylatora w jednej linii wentylacyjnej z kominem z urządzeń z palnikami paliwowymi. W przypadku awarii należy wyłączyć wyłącznik automatyczny (S1 w pozycji OFF) i wezwać elektryka.
- W celu konserwacji lub całkowitej wymiany sprzętu wszystkie wentylatory muszą mieć odłączone elementy mocujące.



UWAGA!

Wszystkie czynności związane z podłączeniem, regulacją, konserwacją i naprawą produktu należy wykonywać tylko po odłączeniu napięcia sieciowego (S1 w pozycji OFF).

Sieć jednofazowa, do której podłączony jest wentylator musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Okablowanie stałe musi być wyposażone w wyłącznik automatyczny (S1 na schemacie). Podłączenie należy wykonać za pomocą przełącznika (SA na schemacie) wbudowanego w okablowanie stacjonarne. Odstęp między stykami przełącznika na wszystkich biegunach powinien wynosić co najmniej 3 mm. W opcji „PS” przełącznik (SA na schemacie) jest wbudowany w wentylator. Przed montażem należy upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń wirnika, obudowy, kratki, a także, że w części przepływowej obudowy nie ma ciał obcych, które mogłyby uszkodzić łopatki wirnika.

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji!

SYMBOLE OPCJI

| Oznaczenie | Nazwa |
|------------|--|
| PS | Napowietrzne wentylatory elektryczne osiowe z przewodowym wyłącznikiem trakcyjnym do włączania/wyłączania zasilania wentylatora. |
| BD | Wentylatory elektryczne osiowe kanałowe napowietrzne dla gospodarstw domowych z zaworem zwrotnym. |
| BB | Wentylatory elektryczne kanałowe osiowe domowe z silnikiem na łożyskach kulkowych |
| T | Domowe wentylatory osiowe kanałowe z wyłącznikiem czasowym. |
| HT | Wentylatory elektryczne kanałowe osiowe domowe z cyfrowym zegarem i czujnikiem wilgotności |

Dodatkowe opcje mogą być połączone lub nieobecne.

Przykład oznaczenia: STREAM 100 HT

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

| Charakterystyki | Średnica kołnierza (mm) | Wydajność (m ³ /god.) | Pobór mocy (W) | Poziom hałasu (dBA) | Waga netto (kg), nie więcej niż |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| STREAM 100 | 100 | 95 | 14 | 25 | 0,50 |
| STREAM 120 | 120 | 140 | 16 | 30 | 0,65 |

Wentylatory są przeznaczone do podłączenia do sieci prądu przemiennego 220-240 V o częstotliwości 50/60 Hz. Charakterystyki są wskazane przy częstotliwości AC 50Hz. Specyfikacje dla częstotliwości prądu przemiennego 60 Hz należy skonsultować z producentem.

INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO PRACY


Wentylatory są montowane zarówno z kanałami wentylacyjnymi, jak i niezależnie. Wentylatory są przeznaczone do montażu na ścianie. Modele wentylatorów z opcją BB są przeznaczone do montażu ściennego i sufitowego.

Wentylatory mogą być montowane z kanałami wentylacyjnymi lub niezależnie na płaskiej pionowej powierzchni, w przypadku modeli z opcją BB na płaskiej pionowej lub poziomej powierzchni o wystarczającej sztywności, aby zamontować produkt za pomocą śrub.


Dopuszczalne odchylenie pionowe powierzchni montażowej wynosi $\pm 0,5$ mm.

Schematy ideowe podłączenia wentylatorów

Schemat 1 Przyłącza wentylatora (model podstawowy)



Schemat 2 Połączenia wentylatorów wyposażonych w opcję PS (przełącznik trakcyjny). Modele STREAM.




Schematy okablowania do podłączenia do sieci wentylatorów

Podłączenie wentylatora do sieci pokazano na rys. 1-2.

STREAM / VALUE (Rys. 1, 2)

- zdejmij ozdobny panel przedni
- poprowadzić przewód sieciowy przez otwór kablowy 1 w obudowie wentylatora
- zdjęć izolację przewodów na długości 5-7 mm
- włóż przewody do zacisku X, zacisnij je śrubami
- przewody zabezpieczyć zaciskiem kablowym 2
- wyrównać elementy ustalające panelu dekoracyjnego z rowkami w obudowie
- zabezpieczyć panel śrubą.



Ewentualne usterki i sposoby ich eliminacji

| Usterka | Prawdopodobna przyczyna | Sposób eliminacji |
|---|---|---|
| Po podłączeniu do sieci wentylator nie obraca się, nie reaguje na sterowanie. | Zasilanie sieciowe nie jest podłączone. | Należy skonsultować się ze specjalistą. |
| | Wystąpiła usterka w połączeniu wewnętrznym. | |
| Niski przepływ powietrza. | System wentylacji jest zatkany. | Oczyszczyć układ wentylacyjny. |
| Zwiększony hałas lub wibracje. | Wirnik jest zatkany. | Wyczyścić wirnik |
| | Wentylator jest poluzowany lub nieprawidłowo zamontowany. | Skorygować błąd montażu. |
| | System wentylacji jest zatkany. | Oczyszczyć układ wentylacyjny. |



UWAGA!

Wentylator i pomocnicze urządzenia sterujące muszą być odłączone od zasilania podczas instalacji i/lub konserwacji.

Obsługa techniczna:

- odłączyć wentylator od sieci;
- zdemontować wentylator, odłączając go od kanałów powietrznych i usuwając z miejsca instalacji;
- wytrzyj wszystkie plastikowe części miękką szmatką nasączoną wodą z mydłem, nie pozwól, aby roztwór detergentu dostał się na silnik elektryczny;
- wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha
- zmontuj wentylator i wymień go.

Zasady przechowywania i transportu:

Wentylator należy przechowywać wyłącznie w opakowaniu producenta w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności względnej nie większej niż 80% (przy T=25°C). Okres trwałości - 5 lat od daty produkcji.

Produkty przewożone są wszelkiego rodzaju transportem, pod warunkiem zabezpieczenia kontenerów konsumenckich lub transportowych przed bezpośrednim narażeniem na opady atmosferyczne, braku przemieszczeń miejsc transportu podczas transportu, braku wzajemnych wstrząsów podczas transportu oraz zapewnienia bezpieczeństwa wentylatorów. Transport odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tego rodzaju transportu.



Utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Niniejsza dyrektywa określa ogólnounijne zasady odbioru i utylizacji starych urządzeń.

Żywotność: Ustalona żywotność wynosi 5 lat.

Gwarancja producenta: Wentylatory są produkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Producent gwarantuje normalną pracę wentylatora przez 5 lata od daty sprzedaży w sieci detalicznej, pod warunkiem przestrzegania zasad transportu, przechowywania, instalacji, eksploatacji i innych wymagań niniejszej instrukcji. W przypadku braku oznaczenia w dniu sprzedaży okres gwarancji liczony jest od daty produkcji.

W przypadku nieprawidłowego działania wentylatora z winy producenta w okresie gwarancji, konsument ma prawo do wymiany wentylatora u producenta, pod warunkiem, że numery seryjne na produkcie i w paszporcie są zgodne. Obecność tabliczki znamionowej marki na urządzeniu jest obowiązkowa! Upewnij się, że jest dostępny i przechowuj go w urządzeniu przez cały okres użytkowania. Aby potwierdzić datę zakupu urządzenia podczas serwisu gwarancyjnego lub inne wymagania prawne, uprzejmie prosimy o zachowanie dokumentów zakupu (czek, paragon, inne dokumenty potwierdzające datę i miejsce zakupu).

Produkt spełnia wymagania:

Dyrektywa 2014/35/EU (Low Voltage) Standard: IEC 60335-2-80:2015; IEC 60335-1:2010, AMD1:2013; AMD2:2016; EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009; Dyrektywa 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility) - CISPR 14-1; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; CISPR 14-2 (IEC 61000-4-2; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11)

Zawartość opakowania:

- zespół wentylatora
- arkusz danych / instrukcja obsługi, pudełko opakowaniowe;
- kołek ze śrubą samogwintującą — 4 szt. (do mocowania wentylatorów)
- śruby samogwintujące — 2 szt. (do mocowania wspornika)
- uchwyt — 1 szt.

Producent (reklamacje przyjmowane są na adres):

GUNAY EXPORT LOJISTIK TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI
 Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10
 Zemin Kat 34959 Tuzla/ Istanbul
 Tel. +90 530 420 24 89, E-mail:sales@gunayexport.com

Approval certificate

The fan is recognized suitable for operation

Sold

Name of company, shop stamp :

Sale date _____

Date manufacture: _____

Mark of Quality Department : _____

Manufacturer / Replacement will be made at the following address

GUNAY EXPORT LOJISTIK TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI
 Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10
 Zemin Kat 34959 Tuzla/ Istanbul
 Tel. +90 530 420 24 89, E-mail:sales@gunayexport.com

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

